




# Авто⚡Старт

АвтоСтарт - портативное пуско-зарядное устройство, которое можно использовать, чтобы завести двигатель автомобиля с севшим аккумулятором, а также для зарядки мобильных устройств. Перед стартом эксплуатации просьба внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Устройство АвтоСтарт
- Зарядка для автомобиля 12В
- Кабель-переходник для зарядки мобильных устройств (micro-USB, iPhone 4, iPhone 5)
- Провода-«крокодилы» для запуска авто
- Инструкция на русском языке



## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА:

1. Подсоедините АвтоСтарт через микро-USB вход для зарядки к сети, или к USB-входу
2. Подсоедините АвтоСтарт через 14В вход к бортовой розетке автомобиля

## ВНИМАНИЕ

- Перед запуском автомобиля убедитесь, что кабель плотно подсоединен к АвтоСтарт
- Не соединяйте между собой провода-«крокодилы», это может быть опасно!
- Убедитесь, что красный кабель подключен к (+) автомобильного аккумулятора, а черный – к (-)
- Оградите АвтоСтарт от детей младше 12 лет

## ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА:

Чтобы начать использовать АвтоСтарт, необходимо нажать на кнопку Вкл./Выкл. сбоку на корпусе. Индикаторы заряда должны загореться синим цветом.

- Зарядка мобильных устройств: смартфонов, планшетов и т.д. (5В, 2А)
- Подключите мобильное устройство через USB-кабель к 5В USB-выходу на устройстве
- Аварийный запуск двигателя автомобиля с севшим аккумулятором

**Убедитесь, что индикатор заряда показывает не менее 3-х делений**


**Шаг 1.** Подключите провода-«крокодилы» к аккумулятору автомобиля в соответствии с полярностью.

**Шаг 2.** Подключите АвтоСтарт к проводам.

**Шаг 3.** Заведите машину

**Шаг 4.** Отключите провода от АвтоСтарт в течение 30 секунд

**Шаг 5.** Отсоедините провода от аккумулятора



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИНДИКАТОР ЗАРЯДА:

Размер: 139x75x15 мм

Пусковой ток: 300 А

Постоянный ток: 150 А

Емкость: 6000 мАч, 22 Вт/ч

Температура: -20° ~ 60°С

Вес: 200 г

Индикатор

Уровень заряда

1 деление (мигает)

0%

1 деление

25%

2 деления

50%

3 деления

75%

4 деления

100%

## ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:

1. Как выключить АвтоСтарт? – АвтоСтарт выключается автоматически.
2. Сколько по времени заряжается АвтоСтарт? – Около 2 часов.
3. Сколько раз можно зарядить смартфон от АвтоСтарт? – Зависит от Вашего смартфона, например iPhone 4 можно зарядить около 3-х раз.
4. Сколько времени заряжается смартфон от АвтоСтарт? – Около 1 часа.
5. Сколько раз можно запустить двигатель от АвтоСтарт при полной зарядке? – 10 раз
6. Какой срок жизни устройства? – 3-5 лет